

LIGHTNING™ EXPLORE INSTRUCTIONS

PARADIGM™ BINDING INSTRUCTIONS





1. Identify left and right snowshoes by L and R on bindings.
2. Pull red buckle tabs to loosen toe straps. Slide correct foot in until toes are fully up against toe stop.
3. Pass heel strap around boot and slide into hook. Pull tightly and lock strap. Feed end of strap through keeper.
4. Pull toe straps forward towards front of foot until snug.

FIXATIONS PARADIGM™ : MODE D'EMPLOI

1. Des marques « L » (gauche) et « R » (droite) sur les fixations vous permettent de repérer la bonne raquette.
2. Tirez sur la languette rouge des boucles pour desserrer les sangles de l'avant-pied. Glissez le bon pied dans la fixation jusqu'à ce que les orteils touchent à la butée avant.
3. Passez la sangle talonnière autour de la botte et glissez-la dans la boucle. Tirez fermement sur la sangle et verrouillez-la en place. Glissez l'extrémité de la sangle dans le passant.
4. Tirez sur les sangles de devant vers l'avant du pied jusqu'à ce qu'elles soient bien ajustées.

PARADIGM™ バインディングの 履き方

1. バインディング上の L (左) と R (右) の印でスノーシューの左右を確認します。
2. 赤いバックルタブを引っ張り、トゥストラップを緩めます。つま先が完全にトゥストラップ (つま先部分に当たるストラップ) に当たるまで足を入れます。
3. ヒールストラップでかかとを固定し、フックにスライドさせます。ストラップをしっかりと引いて固定します。ストラップの端をキーパーに通します。
4. トウストラップを、足がしっかりとフィットするまで前方に引っ張ります。



LIGHTNING™ TAILS

1. Coming at snowshoe from behind, angle tail arms up, align snowshoe frame between posts on arms and slide forward, engaging upper posts in frame notches.
2. Standing or pressing on snowshoe, grab pull loop and stretch up and over frame, ensuring all four posts are nested in position.

RALLONGES LIGHTNING™

1. De l'arrière, positionner les bras des rallonges vers le haut, aligner le cadre de la raquette entre les tenons des bras et faire glisser vers l'avant, en engageant les tenons supérieurs dans les encoches du cadre.
2. En vous tenant debout sur la raquette ou en appuyant dessus, saisir la boucle et l'étirer par dessus le cadre, en vous assurant que les quatre tenons sont bien emboîtés.

LIGHTNING™ テイル

1. テイルを斜め上に向け、スノーシュー下面からテイル先端両側の丸い凸部をスノーシューフレームのフック部に引っ掛けます。
2. スノーシューに乗るかしっかり押さえながら、プルループを引き上げ、伸ばしながらフレーム後端に掛けます。4カ所の支点がどれもきちんとはまっていることを確認します。

ERGO™ TELEVATOR HEEL LIFT

For ascending steep terrain, lift bar up and forward with pole grip (or fingers) until it snaps into place.

CALE DE MONTÉE ERGO™ TELEVATOR

Pour monter les pentes raides, tirer la barre vers le haut et l'avant à l'aide de votre bâton ou de vos doigts jusqu'à ce qu'elle soit bien enclenchée.

ERGO™ テレベーター

急斜面を登る場合は、ポールグリップまたは指で、ばちんとはまるまでバーを前方に引き上げます。

