



**! FOR WATERPROOF SEAL,
ZIPPER MUST BE FULLY CLOSED**

**! POUR UNE ÉTANCHÉITÉ PARFAITE,
LA FERMETURE À GLISSIÈRE DOIT
ÊTRE COMPLÈTEMENT FERMÉE.**

SEALLINE

DUFFEL

**OWNERS
MANUAL**

PRO™ ZIP

CLASSIC ZIP™

CARE & USE

IMPORTANT: Store your Zip Duffel with the zipper completely closed. If left open or partially closed for extended periods, the slider will deform the seal. This will ruin the waterproof nature of the seal. Load and unload the zipper in the fully open position, then completely close it right away. Zipper misuse is not covered by warranty.

Keep the zipper clean and free of sand, mud, dirt, and grit. Failure to do so can result in permanent damage to the zipper teeth and slider.

Though the Zip Duffel is for all practical purposes "waterproof," Cascade Designs does not recommend using the bag to carry cameras or other moisture-sensitive gear. Use a Pelican® box or other O-ring-sealed container for this purpose.

Try to pad items with hard, sharp corners to minimize wear on the Duffel fabric. This will substantially increase the life of your Duffel.



LIMITED LIFETIME WARRANTY

For limited warranty information, please go to seallinegear.com/warranty

FOR REPAIR OR WARRANTY SERVICE

Please contact our product service center:

U.S. 1-800-531-9531

CANADA 1-888-801-5335

ONLINE seallinegear.com/warranty

ENTRETIEN ET UTILISATION

IMPORTANT : Fermez complètement la fermeture à glissière quand vous rangez le sac. Si la fermeture reste ouverte pendant des périodes prolongées, même seulement partiellement, le curseur déforme la fermeture, ce qui nuit aux caractéristiques d'étanchéité de cette dernière. Ouvrez complètement la fermeture pour remplir ou vider le sac, puis fermez-la complètement tout de suite. L'utilisation incorrecte de la fermeture à glissière n'est pas couverte par la garantie.

Veillez à ce que la fermeture à glissière reste propre et exempte de sable, de boue, de saleté et de particules. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des dommages permanents aux dents de la fermeture à glissière et au curseur.

Nous considérons les Zip Duffel comme « imperméable » cependant, Cascade Designs déconseille son utilisation pour transporter des appareils photo ou tous autres articles sensibles à l'humidité. Utiliser à ces fins une boîte Pelican® ou une autre mallette ou boîte étanche à joints toriques.



Protégez si possible les articles aux coins pointus ou durs afin de minimiser l'usure du tissu du sac. Cela augmentera considérablement la durée de vie du sac Zip Duffel.

GARANTIE À VIE LIMITÉE

Pour plus de détails sur la garantie limitée, rendez-vous sur seallinegear.com/warranty.

POUR TOUTE RÉPARATION OU DEMANDE DE GARANTIE

Veuillez contacter notre service d'assistance à la clientèle :

U.S.A. 1-800-531-9531

CANADA 1-888-801-5335

INTERNET seallinegear.com/warranty